Código:	SMIN-POP-GMU-10713
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# TROCA DO REVESTIMENTO DO CARRETEL DE ALIMENTAÇÃO DO FILTRO

# 1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a troca dos revestimentos dos carreteis de alimentação dos filtros.

# 2 Abrangência

Equipamentos da preparação 2, filtragem 3 e 4.

# 3 Documentos complementares

FISPQ — desengripante <a href="http://www.baston.com.br/arquivos/Desengripante">http://www.baston.com.br/arquivos/Desengripante</a> Proteg Lub 300ml.pdf?msclkid=3d51f84db9a211ec8 9b9dc471e7fa9df

FISPQ – durafast https://chestertondocs.chesterton.com/Arc/adMX1\_PT.pdf

## 4 Glossário

FISPQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

## 5 Mão de Obra

2 mecânicos por 8 horas (16h/h) e 1 soldador por 8 horas (8h/h).

## 6 Conhecimentos

Controle e bloqueio de energia (HI)

IT 16.2 Isolamento e sinalização (HI)

IT 16.8 Interação, manuseio e posicionamento de peças (HI)

Oficial de bloqueio de energia (HI)

Ferramentas e equipamentos rotativos (HI)

16.2 Procedimento de análise preliminar de risco.

IT RC 6.1 – Ferramentas portáteis.

IT RC 8.1 – Controle e bloqueio de energia.

IT RC 8.2 – Mapas de bloqueio.

Elaborador: Flávio Pereira

# 7 Ferramentas e Equipamentos

1 maçarico, 1 caixa de ferramentas, chave impacto a bateria, 2 catracas de 1.5 toneladas, 2 cintas de 2 toneladas, corda guia e alavanca grande.

Classificação da informação:
Aprovado

Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-10713
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

## 8 Consumíveis

1 cilindro de acetileno, 1 cilindro de oxigênio, 1 kit durafast MX1, 1 desengripante e tubo PEAD.

#### 9 Sobressalentes

Ponte rolante e serra tico tico.

# 10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, luva anti impacto/vaqueta, luva química, avental, luva de raspa, perneira, blusão de raspa, capuz de brim, óculos maçariqueiro e máscara de solda.

# 11 Riscos gerais

Esta atividade é baseada em planos de manutenção e análise de inspeção preditiva e preventiva. Contudo, durante execução há os riscos de lesões no corpo, queda humana, queda de objetos, lombalgia, prensamento de membros, corte e queimadura.

Portanto, é imprescindível manter boa comunicação com a equipe durante execução, utilizar os equipamentos de segurança individual necessários, manter uma postura adequada e isolar a área para evitar o risco de acidente de terceiros.

Para atividades com duração acima de 3 horas, deve-se realizar parada técnica de segurança e reavaliar os riscos do local.

Antes e durante a execução da atividade, deve-se observar criteriosamente o ambiente de trabalho tais como: pessoas trabalhando nas proximidades, agentes ambientais, proximidades a sistemas de ar comprimido, hidráulico, tubulação e possíveis interferências da atividade em execução com outros equipamentos, mesmo que a análise de risco já tenha sido elaborada.

# 12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Solicitar operador para retirar 3 setores dos discos F e G.
- 4) Solicitar os bloqueios elétricos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 5) Bloquear mecanicamente válvula de água de limpeza e válvula dardo de alimentação.
- 6) Realizar teste de efetividade.
- 7) Posicionar dispositivo de içamento para segurar as extremidades do pente.

Ponto de atenção (técnico): recomenda-se centralizar a cinta em cada pente e tensionar catraca.

Ponto de atenção (segurança): realizar o checklist dos acessórios de içamento, antes de iniciar atividade.

- 8) Desacoplar tubulação de alimentação.
- 9) Retirar carretel.

Elaborador: Flávio Pereira

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-10713
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Ponto de atenção (segurança): orienta-se realizar esta etapa em duas pessoas, com auxílio da corda guia ou cinta.

- 10) Transportar carretel para oficina de apoio com auxílio da ponte rolante e corda guia.
- 11) Preparar tubo de PEAD ou revestimento Durafast MX1.

Ponto de atenção (técnico): se for utilizar tubo de PEAD de 8", é necessário soldar chapa nas extremidades para travar o revestimento.

- 12) Içar carretel para o filtro, com auxílio da ponte rolante e corda guia.
- 13) Posicionar carretel no pente de alimentação.

Ponto de atenção (segurança): orienta-se realizar esta etapa em duas pessoas, com auxílio da corda guia ou cinta.

- 14) Fixar parafusos no carretel.
- 15) Remover dispositivo de içamento e catracas.
- 16) Acoplar mangote no pente de alimentação.
- 17) Fixar parafusos.

Ponto de atenção (técnico): antes de remover os bloqueios, é necessário realizar inspeção visual para verificar se não há nenhum corpo estranho na bacia.

- 18) Remover bloqueio mecânicos da válvula de água de limpeza e válvula dardo de alimentação.
- 19) Remover bloqueio lógico.
- 20) Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.
- 21) Solicitar operador para realizar montagem dos setores.
- 22) Realizar teste no equipamento.

Ponto de atenção (técnico): deve ser verificado a inexistência de vazamentos.

23) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

## 13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação, sem apresentar vazamentos.

# 14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir	

# 15 Tabela de controle de revisão

Elaborador: Flávio Pereira

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Classificação da informação:
Aprovado

Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes

Código:	SMIN-POP-GMU-10713
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	24/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

Revisão	Página	Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?

# 16 Anexos

Elaborador: Flávio Pereira

Nenhum.

Classificação da informação: Aprovado Aprovador: Sanderson Luiz Fernandes