Código:	SMIN-POP-GMU-11601
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	08/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# TROCA DA BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGENS DO VENTILADOR DO FORNO

#### 1 Objetivo

Definir os requisitos mínimos para realizar a troca das bombas hidráulicas das engrenagens dos ventiladores do forno.

# 2 Abrangência

Equipamentos dos ventiladores do forno da usina 4.

## 3 Documentos complementares

 $FISPQ- \emph{o}leo\ ISO\ VG\ \emph{o}8\ -\ \underline{http://www.agecom.com.br/wp-content/uploads/2011/11/FISPQ-text-\emph{o}8-rev.pdf}$ 

 $FISPQ-desengraxante\ SUN-\underline{https://www.siegerchemical.com/wp-content/uploads/2020/01/FISPQ-DESENGRAXANTE-MULTI-USO.pdf$ 

#### 4 Glossário

FISPQ: sigla referente a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos.

#### 5 Mão de Obra

2 mecânicos por 4 horas (8h/h).

#### 6 Conhecimentos

Controle e bloqueio de energia (HI)

IT 16.2 Isolamento e sinalização (HI)

IT 16.8 Interação, manuseio e posicionamento de peças (HI)

Operação de ponte rolante (HI)

Oficial de bloqueio de energia (HI)

Ferramentas e equipamentos rotativos (HI)

16.2 Procedimento de análise preliminar de risco.

IT RC 6.1 Ferramentas portáteis.

IT RC 8.1 Controle e bloqueio de energia.

IT RC 8.2 Mapas de bloqueio.

#### 7 Ferramentas e Equipamentos

1 caixa de ferramentas, 2 relógios comparadores e jogo de chave Allen.

Elaborador: Wender Contaifer, Romulo Menezes e José Elias Stinghel Classificação da informação:

Aprovador:

Aprovado

Deivisson da Silva Campos

Código:	SMIN-POP-GMU-11601
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	08/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

#### 8 Consumíveis

1 desengraxante SUN e óleo ISO VG 68.

## 9 Sobressalentes

2 baldes e 1 kit com 50 trapos.

# 10 Equipamentos de proteção (EPIs)

Protetor auricular, capacete, botina de segurança, óculos de segurança, luva anti impacto/vaqueta e luva química.

## 11 Riscos gerais

Esta atividade é baseada em planos de manutenção e análise inspeção preditiva e preventiva. Contudo, durante execução haverá os riscos de projeção de materiais, vazamento de óleo e prensamento de membros.

Portanto, é imprescindível atentar-se durante execução, utilizar luva anti impacto e despressurizar a linha de óleo para evitar o risco de acidentes.

A substituição da bomba hidráulica pode ser realizada tagueando apenas o motor da bomba, porém é preferível taguear todo o sistema hidráulico do ventilador.

#### 12 Descrição das atividades

- 1) Realizar análise de risco detalhada com a equipe de execução.
- 2) Mobilizar ferramentas e materiais.
- 3) Realizar bloqueios mecânicos e elétricos conforme a norma de bloqueio de equipamentos.
- 4) Realizar teste de efetividade.
- 5) Desligar conexões da tubulação antes da válvula de retenção, localiza acima da bomba.
- 6) Retirar parafusos da tampa do reservatório hidráulico.
- 7) Deslocar conjunto para lateral.

Ponto de atenção (técnico): o deslocamento deve ser realizado de modo que seja suficiente para retirar os 4 parafusos do motor elétrico do carretel. Durante execução há o risco de prensamento das mãos, sendo necessário utilizar luvas anti impacto para evitar o risco.

8) Posicionar motor elétrico.

Ponto de atenção (técnico): o motor deve ser posicionado na lateral acima do reservatório hidráulico.

- 9) Retirar manualmente o conjunto.
- 10) Retirar parafusos da bomba hidráulica do carretel.
- 11) Retirar parafusos Allen da conexão castanha do tubo de sucção e da conexão castanha do tubo de recalque.

Elaborador: Wender Contaifer, Classificação da informação: Aprovador:

Romulo Menezes e José Elias Stinghel Aprovado Deivisson da Silva Campos

Código:	SMIN-POP-GMU-11601
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	08/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

# 12) Sacar acoplamento da bomba danificada.

Ponto de atenção (técnico): antes de sacar o acoplamento é necessário atentar-se a altura de montagem do acoplamento, para que a mesma possa ser utilizada na bomba nova.

# 13) Montar acoplamento na bomba nova.

Ponto de atenção (técnico): é necessário atentar-se a altura de montagem do acoplamento, deve respeitar os valores mínimos e máximos de folga entre as duas partes e o elemento do acoplamento.

- 14) Parafusar bomba no carretel.
- 15) Instalar parafusos Allen das conexões castanha do tubo de sucção e de recalque.
- 16) Posicionar tampa acima do reservatório hidráulico.
- 17) Parafusar flange no motor elétrico.
- 18) Parafusar tampa no reservatório.
- 19) Conectar tubulação da linha de trabalho antes da válvula de retenção.
- 20) Solicitar retirada dos bloqueios elétricos.
- 21) Retirar bloqueios mecânicos.
- 22) Realizar teste hidrostático de lubrificação dos casquilhos.

Ponto de atenção (técnico): na bomba de lubrificação o teste deve ser realizado verificando os parâmetros de pressão, vazão e temperatura, atingindo entre 13 a 15 bar de trabalho.

Ponto de atenção (técnico): na bomba hidrostática, deve-se verificar o parâmetro de pressão e utilizar 2 relógios comparadores posicionados sobre o eixo no LA e LOA afim de identificar o levantamento do eixo atingindo 5 décimos.

23) Realizar Plano SOL (limpeza e organização) e desmobilização de ferramentas e materiais.

#### 13 Resultados esperados

Equipamento operando com desempenho aceito pela operação, realizando lubrificação, levantamento adequado do eixo e atingindo os valores esperados no teste de lubrificação.

# 14 Ação imediata para correção dos desvios

Desvio	Possíveis causas	O que fazer para corrigir	

#### 15 Tabela de controle de revisão

Relaciona as versões do documento e a necessidade de treinamento da nova versão.

Revisão Página Data	Motivo da Revisão	Necessidade de Treinamento?
---------------------	-------------------	-----------------------------

Elaborador: Wender Contaifer, Romulo Menezes e José Elias Stinghel

Classificação da informação:

Aprovador:

Aprovado

Deivisson da Silva Campos

Código:	SMIN-POP-GMU-11601
Nº da revisão:	00
Data da aprovação:	08/06/2022
Periodicidade da revisão:	730 dias
Classificação:	Aprovado



# SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO SAMARCO Procedimento Operacional Padrão - POP

## 16 Anexos

Nenhum.